

8 爆炸圖 EXPLOSION

| 編號 | 零件名稱 | 數量 | 編號 | 零件名稱 | 數量 |
|-----|-------------|----|-----|--------------|----|
| 001 | 右擊鎗座 | 1 | 044 | 外槍管 | 1 |
| 002 | 左擊鎗座 | 1 | 045 | 入彈膠 | 1 |
| 003 | 擊鎗 | 1 | 046 | O環2X1 | 1 |
| 004 | 延遲器 | 1 | 047 | 內槍管 | 1 |
| 005 | 擊鎗開閉器 | 1 | 048 | M2X6平頭 | 2 |
| 006 | 擊鎗滾輪 | 1 | 049 | 氣室座 | 1 |
| 007 | 撞針 | 1 | 050 | 氣室 | 1 |
| 008 | 擊鎗開閉器彈簧 | 1 | 051 | 調節閥座 | 1 |
| 009 | 延遲器彈簧 | 1 | 052 | 調節閥 | 1 |
| 010 | 擊鎗鈕簧 | 1 | 053 | 負壓前彈簧 | 1 |
| 011 | 撞針鈕簧 | 1 | 054 | M1.5X2.5圓頭自攻 | 1 |
| 012 | M2X8平頭 | 1 | 055 | 氣室座配件 | 1 |
| 013 | M2X8平頭 | 1 | 056 | 活塞橡皮 | 1 |
| 014 | M2X4十字 | 1 | 057 | 附WS 3X5十字 | 1 |
| 015 | PIN3X18.4MM | 1 | 058 | 滑桿 | 1 |
| 016 | 槍身固定座 | 1 | 059 | 滑桿附件 | 1 |
| 017 | 扳機 | 1 | 060 | 準星 | 1 |
| 018 | 扳機保險 | 1 | 061 | 照門 | 1 |
| 019 | 扳機連桿 | 1 | 062 | 氣室覆進簧 | 1 |
| 020 | 後定器 | 1 | 063 | 滑桿彈簧 | 1 |
| 021 | 結合器鈕簧 | 1 | 064 | 抓殼勾 | 1 |
| 022 | 扳機連桿鈕簧 | 1 | 065 | PIN2X6.5 | 1 |
| 023 | 後定器鈕簧 | 1 | 066 | M2X8十字 | 1 |
| 024 | PIN2.5X10 | 1 | 067 | 彈匣主體 | 1 |
| 025 | PIN3X19 | 1 | 068 | 彈匣主體底座 | 1 |
| 026 | PIN1.5X8.2 | 1 | 069 | 氣道橡膠座 | 1 |
| 027 | 槍身 | 1 | 070 | 上彈頭 | 1 |
| 028 | 退彈鈕 | 1 | 071 | 底蓋檔片 | 1 |
| 029 | 握片-M | 1 | 072 | 灌嘴本體 | 1 |
| 030 | 握片-S | 1 | 073 | 氣閥 | 1 |
| 031 | 握片-L | 1 | | | |
| 032 | 3PIN3X28MM | 2 | 075 | O環3X1.5 | 1 |
| 033 | M2.5X8平頭自攻 | 1 | 076 | 上彈頭彈簧 | 1 |
| 034 | PIN3X26.8MM | 1 | 077 | PIN2X13.8 | 1 |
| 035 | 退彈鈕鈕簧 | 1 | 078 | O環1X20 | 1 |
| 036 | 握把梢 | 1 | 079 | 氣道橡膠 | 1 |
| 037 | 握把梢鐵條 | 1 | 080 | 彈匣底板 | 1 |
| 038 | M2.5X8圓頭自攻 | 1 | 081 | 結合器 | 1 |
| 039 | 滑套 | 1 | 082 | 結合器定位軸 | 1 |
| 040 | 槍管座左 | 1 | 083 | 結合器定位軸彈簧 | 1 |
| 041 | 槍管座右 | 1 | 084 | M3X80十字 | 1 |
| 042 | HOP UP調整鈕連桿 | 1 | 085 | 止付M3X3 | 1 |
| 043 | HOP UP調整鈕 | 1 | | | |

8 爆炸圖 EXPLOSION

